

## **Pokyny pro HDCamera**

Kameru je možné využít pro ostrahu a ostrahu vašeho domu či bytu, ostrahu kanceláří či skladů nebo pro sledování volně žijících zvířat.

### **Co k provozu fotoaparátu potřebujete?**

Kameru lze ovládat nebo napájet několika způsoby. První způsob je, že k provozu potřebujete **4 AA baterie**. Toto je také nejjednodušší a nejpohodlnější způsob ovládání. Druhým způsobem je napájení přes USB kabel. Pokud se rozhodnete pro napájení přes USB kabel, doporučujeme vyjmout 4 AA baterie. K nahrávání fotografií a videí budete potřebovat také paměťovou kartu SD.

Pokud chcete přenést soubory do počítače, zapojte kabel do počítače a počítač načte data. Když je kamera připojena k adaptéru pomocí kabelu a adaptéru, pouze se napájí.

### **Jak začít?**

Otevřete kryt a vložte 4 baterie. Vložte také paměťovou kartu do slotu. Posuňte tlačítko do polohy ON a kontrolka 1 až 5krát zabliká a zhasne. To znamená, že kamera zapne PIR senzor. Nainstalujte kameru na požadované místo pomocí pásu.

### **Jak HDCamera funguje?**

Kamera má PIR senzor (infračervený). To znamená, že kamera funguje, když detekuje pohyb a pohyb. Když senzor detekuje pohyb, pořídí 3 fotografie a 10 sekund videa. Doba spouštění je 1 sekunda. Kamera má čočku, která snímá úhel 120 stupňů.

### **Přesné specifikace fotoaparátu**

Obrazový snímač: 3MP barevný SMOS

Rozlišení fotografie: 20 MP

Rozlišení videa: FHD 1920\*1080P 25FPS

Napájení: 4 AA baterie nebo DC 5V

Vodotěsnost: IP56

Rozměr: 135x90x55 cm

Hmotnost: 160 g

Teplota: - 10 až 70 °C