

Pokyny pro chytré hodinky CasualWatch

1. Vhodné pro systém Android a iOS

Chytré hodinky jsou vhodné pro systém Android (7.0 a vyšší) a systém iOS (10.0 a vyšší). Podporují rozhraní Bluetooth 4.0.

2. Zapínání hodin

Stisknutím a podržením tlačítka napájení hodinky zapnete a vypnete. Krátkým stisknutím stejného tlačítka můžete také zapnout a vypnout obrazovku.

3. Propojení s chytrým telefonem

Nejprve naskenujte QR kód přiložený k návodu ke stažení aplikace nebo vyhledejte aplikaci pod názvem SZOS v mobilním obchodě ve svém chytrém telefonu.

V telefonech se systémem Android klikněte na pravý horní roh aplikace a naskenujte QR kód, který je součástí hodinek. Poté potvrďte oprávnění a propojte všechny informace.

V případě systému iOS musíte nejprve zapnout Bluetooth, poté pomocí aplikace naskenovat QR kód a poté postupovat podle pokynů aplikace. Po prvním připojení aplikace vyzve k žádosti o spárování Bluetooth. Klepnutím na tlačítko "Pairing" se připojíte.

*Pokud byly hodinky připojeny k jinému mobilnímu telefonu přes Bluetooth, zrušte připojení na původním telefonu a zrušte nastavení.

*Název připojení Bluetooth pro volání je AW12 Pro.

*Pokud jsou hodinky připojeny k Bluetooth, můžete je používat k přijímání a uskutečňování hovorů. Připojení funguje v dosahu 5 metrů.

*Před prvním použitím hodinky nabijte.

* Hodinky nejsou vhodné pro plavání.

4. Představení a použití funkcí, které chytré hodinky nabízejí

Aby aplikace správně fungovaly, musí se uživatel před použitím chytrých hodinek nejprve zaregistrovat. Připojte chytrý telefon k chytrým hodinkám (popsáno výše). Propojte data mezi telefonem a chytrými hodinkami (např. časté kontakty, hudbu, oznámení zpráv atd. - Více o tom níže).

Po stažení aplikace do telefonu a jejím spárování s chytrými hodinkami získáte přístup k níže uvedeným funkcím.

Správa funkcí umožňuje pomocí tlačítka přepínat mezi možnostmi (oznámení, aplikace, poslech hudby...).

- **Měření a analýza spánku** (vypočítá délku a hloubku denního spánku).
- **Měření srdečního tepu** (místo, které snímá srdeční tep, se nachází na zadní straně hodinek a musí být blízko kůže).
- **Měření sportovní aktivity** (počet kilometrů a kroků, spotřeba kalorií; podporuje venkovní i halové sportovní aktivity)
- **Nejčastější kontakty** (připojení k adresáři a stažení 10 nejčastějších kontaktů)
- **Hladina kyslíku v krvi** (podobně jako srdeční tep, na zadní straně hodinek se měří množství kyslíku v krvi)
- **Vyhledávání chytrých hodinek prostřednictvím chytrého telefonu** (pokud jsou chytré hodinky připojeny k aplikaci, můžete je vyhledat prostřednictvím telefonu, přičemž tato možnost funguje i v opačném směru)
- **Stopky**
- **Přijímání zpráv a oznámení** (hodinky zavibrují, když obdržíte zprávu nebo oznámení přes Facebook, WhatsApp, Skype atd.)
- **Nastavení** (v nastavení můžete nastavit hlasitost, nastavení displeje, jazyk atd.)
- **Budík** (prostřednictvím mobilní aplikace můžete nastavit 5 budíků)
- **Časovač**
- **Přehrávání hudby** (3 typy přehrávání hudby: hudba z chytrých hodinek, hudba z mobilního telefonu, hudba přes Bluetooth)